

Funktionsbeschreibung

fd touch 1-48e

Die Touch-Dim-Technologie ermöglicht den Anschluss eines Tasters zum Dimmen und Schalten per Fingerdruck. Der fd touch kann mittels dieses Tasters gesteuert werden. Die angeschlossenen LEDs können per Fingerdruck auf- und abgedimmt sowie an- und ausgeschaltet werden.

Ein kurzer Druck auf den Taster (< 0,6 s) schaltet die angeschlossenen LED **EIN** oder **AUS**.

Nach Einschalten per Taster oder Zuschalten der Versorgungsspannung wird der zuletzt eingestellte Dimmwert wieder aufgerufen.

Ein langer Tastendruck (0,6 - 9,9 s) dimmt die angeschlossenen LED vom eingestellten Level ausgehend in die jeweils andere Richtung als zuvor. Nach Loslassen und erneutem lang anhaltenden Tastendruck ändert sich die Dimmrichtung.

Ein länger als 10 Sekunden anhaltender Tastendruck synchronisiert alle angeschlossenen fd touch 1-48e und dimmt alle auf 50 %. Von diesem Wert aus dimmen alle Geräte beim nächsten Dimmen auf.

Anschluss-Schema

